

## B テブランド・ランチポッケ

給食袋などの巾着をランドセルの側面に紐で吊ると紐が車や自転車等に引っ掛かり、お子様が引きずられる事故も発生しています。ランチポッケは、安全バックルでランドセルカバーに接続することで強い引張り負荷がかかると自動的に外れ、引きずられ事故を防止します。

### 各部のなまえ

#### 【表面】



#### 【裏面】




●セット内容(プラカップ×1・ランチョンマット×1)



商品名	テブランド・ランチポッケ
商品品番	1601002-00-00
商品サイズ	本体:W11×H15×D7cm プラカップ:φ7.1×H6.7cm 容量:約200ml ランチョンマット:タテ30×ヨコ40cm
商品重量	約37g
材質	本体生地:ポリエステル100%(撥水加工) プラカップ:ポリプロピレン (耐熱温度 100°C 耐冷温度-10°C) ランチョンマット:ポリエステル100%(撥水加工)

### 取付方法

安全バックル



①ランチポッケの安全バックルをランドセルカバーの安全バックルに差込みます。

カバー接続




ランチポッケ  
側面ホック



②ランチポッケの側面ホックとランドセルカバーの側面ホックを止めランチポッケが、ふらつかないようにします。

固定  
ストラップ



ランドセル直接装着



ランチポッケ裏面の固定ストラップをランドセル側面のベルトに通すことで、ランドセルに直接装着することもできます。