

## ◎ テブランド・シューズポッケ

上履袋などの巾着をランドセルの側面に紐で吊ると紐が車や自転車等に引っ掛かり、お子様が引きずられる事故も発生しています。シューズポッケは、安全バックルでランドセルカバーに接続することで強い引張り負荷がかかると自動的に外れ、引きずられ事故を防止します。

### 各部のなまえ

#### 【表面】



#### 【裏面】




※本体にシューズは付いていません。

商品名	テブランド・シューズポッケ
商品番号	1601003-00-00
商品サイズ	W11×H24×D9cm
商品重量	約54g
材質	本体生地:ポリエステル100%(撥水加工)

### 取付方法

安全バックル



①シューズポッケの安全バックルをランドセルカバーの安全バックルに差込みます

カバー接続




シューズポッケ  
側面ホック



②シューズポッケの側面ホックとランドセルカバーの側面ホックを止め、シューズポッケがふらつかないようにします。

固定  
ストラップ



ランドセル直接装着



シューズポッケ裏面の固定ストラップをランドセル側面のベルトに通すことで、ランドセルに直接装着することもできます。